

Montagevejledning Woodfiber ECO-5 NATUR DAMPBREMSE

Membranen fastgøres mekanisk til underlaget med egnede klammer eller tilsvarende fastgørelsesmidler. Klammer skal altid monteres parallelt med træets åreretning for at sikre optimal fastholdelse og holdbarhed i membranen.

Samlinger tapes over et fast underlag eller udføres som klemte samlinger med tætningsmateriale mellem lagene.

Opmærksomhed

- Woodfiber ECO-5 NATUR DAMPBREMSE lagres og forarbejdes tørt.
- Beskadiget ruller skal kasseres eller skæres om til andre størrelser.
- Woodfiber ECO-5 NATUR DAMPBREMSE bør ikke belastes / trykkes / betrædes efter montage - skal ikke ses som en bærende del af konstruktionen.
- Gennemføringer af komponenter, rør og lign. tættes med Woodfiber SIGA Sicrall 60