

## Montagevejledning Woodfiber® PYRORESIST

- Woodfiber® PYRORESIST monteres tæt- og fugefrit, fra den venstre side!
- Hvis der opstår fuger under montagen, skal disse straks tættes med egnet forseglingsmasse
- Woodfiber® PYRORESIST opbevares og forarbejdes tørt, beskyttet mod regn og lign.
- Monteres med Fer vendt op, og vinkelret på spær / stolpe
- Beskadigede plader bør ikke monteres
- Gennembrydninger sikres mod vandgennemtrængning med Woodfiber® Sicrall tape & Woodfiber® Primer
- Gennemføring af komponenter, rør og lign. der bliver over 80°C på overfladen, bør kun ske i samråd med teknisk kyndig person.

### Stødfordeling ved montage af Woodfiber® PYRORESIST

Plade	Stødfordeling	Placering
60 mm.	≥300 mm.	Flyverstød tilladt

### Klamme til montage af Woodfiber® PYRORESIST

Plade	Klamme Længde	Klamme Bredde	Klamme Tykkelse
60	100	27	1,8 x 2,0 mm.

Fæstnes med Rustfri A2 bredryggede klammer - (16/m<sup>2</sup>) ca. pr. 12cm.

## Sikkerhed



Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN ”

### Certifikater

