

Montagevejledning Woodfiber® SAFE

- Woodfiber® SAFE monteres tæt- og fugefrit, med fjerer startende opad!
- Hvis der opstår fuger under montagen, bør disse straks tætnes med Woodfiber® Transpir tape & Woodfiber® Primer
- Der kan med fordel anvendes brede klemmelister 21 x 95mm
- **VIGTIG.** Klemmelister skal monteres efter montage Woodfiber® SAFE og inden der blæses isolering ind i hulrummet bag vindspærren.

Stødfordeling ved montage af Woodfiber® SAFE

| Plade | Stødfordeling | placering c/c max 625 |
|--------|---------------|-----------------------|
| 40 mm. | ≥300 mm. | Flyverstød tilladt |

Klamme til montage af Woodfiber® SAFE

| Plade | Klamme Længde | Klamme Bredde | Klamme Tykkelse |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 40 mm. | 75 mm. | 11,3 mm. | 1,9 x 1,7 mm. |

Fæstnes med - (16/m²) ca. pr. 12cm. lht. Klamme & søm-anvisning

Ved montage af SAFE-plader skal følgende maksimale stolpe-afstande overholdes

| Pladetykkelse | Maksimal stolpeafstand C/C |
|---------------|----------------------------|
| 40 mm. | 625 mm. |

Certifikater



Sikkerhed



Høreværn påbudt



Øjenværn påbudt



Andedrætsværn Klasse: FFP3

Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN”