



Da masonitplader lægges med overlap, er det nemt at indflette afvandingsrenden. Dette gøres i nærmeste pladeoverlæg.

UNDERTAG PÅ FAST UNDERLAG

Tilslutning til undertag på fast underlag – i form af brædder eller plader under f.eks. tagpap – kan udføres både med VELUX undertagskrave BFX (inkluderet i VELUX isoleringssæt BDX 2000) og med almindeligt undertag af banevarer.

Bemærk: Da der i nogle tilfælde stilles krav til ubrudt undertag, bruges en klemliste, der lægges i fugemasse, som tværfærdig. Den klemte samling sikrer samtidig tilslutning til banevaren eller undertagskrave BFX over ovenlysvinduet.

