

Montagevejledning Woodfiber® Wall-180

- Woodfiber® Wall-180 monteres tæt- og fugefrit, fra den venstre side!
- Hvis der opstår fuger under montagen, skal disse straks tættes med egnet forseglingsmasse
- Woodfiber® Wall-180 opbevares og forarbejdes tørt, beskyttet mod regn og lign.
- Woodfiber® Wall-180 monteres med Fer vendt op, og vinkelret på spær / stolpe
- Beskadigede plader bør ikke monteres
- Gennembrydninger sikres mod vandgennemtrængning med Woodfiber® Sicrall tape & Woodfiber® Primer
- Gennemføring af komponenter, rør og lign. der bliver over 80°C på overfladen, bør kun ske i samråd med ING.

Stødfordeling ved montage af Woodfiber® Wall-180

Plade	Stødfordeling	Placering
100 mm.	≥300 mm.	Flyverstød tilladt

Klamme til montage af Woodfiber® Wall-180

Plade	Klamme Længde	Klamme Bredde	Klamme Tykkelse
100 mm.	150	27	1,8 x 2,0 mm.

Fæstnes med Rustfri A2 bredryggede klammer - (16/m²) ca. pr. 12cm.

Ved montage af WALL-180 skal følgende stolpe-afstande følges

Pladetykkelse i mm.	Maksimal stolpeafstand C/C i cm.
100 mm.	625 mm.

Sikkerhed



Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN ”

Certifikater



Woodfiber ApS – Hovejen 30 – 4490 Jerslev
+45 42440236