Montagevejledning Woodfiber® STRONGBOARD

- **Woodfiber® STRONGBOARD 15, 18 & 22 mm. som pudseunderlag på loft**
  Monteres på krydsforskalling 21 x 95 mm. cc. 338 mm. Pladerne skrues eller sømmes til underlaget jf. ING.
- **Woodfiber® STRONGBOARD 12, 15, 18 & 22 mm. som dampbremse på loft**
  Monteres på et plant underlag fri for ujævnheder. Pladerne skrues eller sømmes til underlaget jf. ING
- **Woodfiber® STRONGBOARD 18 & 22 mm. som underlag for fibergips etc.**
  Monteres på krydsforskalling 21 x 95 mm. cc. 338 mm. Pladerne skrues eller sømmes til underlaget jf. ING.

Opmærksom.

- Pladerne skal monteres tætte i stød og samlinger med forskudte samlinger
- Pladerne er lufttætte men diffusionsåbne.
- Pladesamlinger skal limes med alm snedkerlim, i kombination med Woodfiber® CLAY system
- Pladesamlinger tapes med Woodfiber® Sicrall 60 mm. når pladen anvendes som dampbremse Installationslag
- Pladerne monteres med den umærkede side ind
- Gennemføring af komponenter, rør og lign. der bliver over 80 grader Celsius på overfladen iht. ING.

Woodfiber@ STRONGBOARD / Skeletydervægge	
Pladetykkelse i mm.	Maksimal stolpeafstand C/C i mm.
12mm.	600
15mm.	700

Certifikater

Sikkerhed

Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN”